



Аэродинамические характеристики Канал-КВАРК

Канал-КВАРК-35-35-4;
Канал-КВАРК-35-35-2




Канал-КВАРК-40-40-4;
Канал-КВАРК-40-40-2




Компания-производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию изделий, не ухудшая их потребительских свойств, без дополнительного уведомления.


Канал-КВАРК-45-45-4;
Канал-КВАРК-45-45-2




Канал-КВАРК-50-50-4;
Канал-КВАРК-50-50-2




Канал-КВАРК-56-56-4;
Канал-КВАРК-56-56-2




Канал-КВАРК-63-63-4;
Канал-КВАРК-63-63-2



Канал-КВАРК-71-71-4;
Канал-КВАРК-71-71-6



Канал-КВАРК-80-80-4;
Канал-КВАРК-80-80-6



Адаптер для перехода на прямоугольный воздуховод

Обозначение	Сечение канала □ А, мм	Переход на сечение канала bхh, мм								
		40х20	50х25	50х30	60х30	60х35	70х40	80х50	90х50	100х50
Канал-КВАРК-35-35	350	+	+	+						
Канал-КВАРК-40-40	400			+	+					
Канал-КВАРК-45-45	450					+	+			
Канал-КВАРК-50-50	500							+	+	
Канал-КВАРК-56-56	560							+	+	
Канал-КВАРК-63-63	630								+	+
Канал-КВАРК-71-71	710									+
Канал-КВАРК-80-80	800									+

